

NOTICE

Détecteur d'ouverture PB433R



NB SECUR

INTRODUCTION

La télécommande design PB433R permet un contrôle simple et rapide de votre système d'alarme. Elle peut être utilisée jusqu'à 100m de la centrale en champ libre grâce à son puissant signal sans fil. Elle doit être enregistrée avec la centrale pour être opérationnelle.

COMPATIBILITE

La télécommande PB433R est compatible avec les centrales NB SECUR CV20-B / DV20-B

COMPOSITION

La télécommande design 4 fonctions PB433R permet l'activation en mode total, l'activation en mode partiel, la désactivation, et le mode panique grâce à ses 4 boutons. Une LED d'indication vous indique si l'information a été envoyée à la centrale. Son capot coulissant protège les boutons et évite des actions involontaires.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Télécommande design 4 fonctions
- Distance de fonctionnement avec la centrale : 100m en champ libre
- Fréquence de fonctionnement : 433 MHz
- Alimentation : 2 piles CR2032
- Durée de vie de la batterie : environ 2 ans.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

- Température de fonctionnement : - 10°C – + 50°C
- Dimensions : 63(L)*32(l)
- Couleur : Blanc.

OUTILS NECESSAIRES



Association à la centrale d'alarme Centrale NBSECUR DV20-B

Enregistrement d'une nouvelle télécommande

1. Presser * pendant 3 secondes
2. Saisissez votre mot de passe « 012345 » par défaut
3. Appuyer sur #
4. Appuyer sur 5 puis sur #
5. Appuyer sur 1 puis sur #
6. Appuyer sur 1 puis sur #
7. Entrer le numéro de la télécommande à ajouter (De 1 à 8 attention de ne pas écraser une autre télécommande/clavier déjà existante).
8. Appuyer sur #
9. Appuyer sur un bouton de la télécommande à ajouter
10. Appuyer sur # pour le valider

NB : Noter le numéro de la télécommande. En cas de perte de cette dernière la maintenance pour la supprimer du système sera plus simple

Suppression d'une télécommande

1. Presser * pendant 3 secondes
2. Saisissez votre mot de passe « 012345 » par défaut
3. Appuyer sur #
4. Appuyer sur 5 puis sur #
5. Appuyer sur 1 puis sur #
6. Appuyer sur 3 puis sur #
7. Entrer le numéro de la télécommande à supprimer (De 1 à 8 attention de ne pas écraser une autre télécommande/clavier déjà existante).
8. Appuyer sur # -> la télécommande est supprimer

Remplacement de la pile

Vous pouvez remplacer les piles de la télécommande en retirant le capot situé à l'arrière à l'aide d'un petit tournevis cruciforme. Changer les piles, refermer. Tester le fonctionnement avec une mise en alarme et désactiver.

